




Accessories





Thank you for pur

- The illustrations used method and product s the picture, please ref
- In order to improve th product without notice sub-structured.

Warning!

- "Do not get near fir place it in a dark, d
- Please replace or re
- Do not use if the hi
- Always check that a
- When the child is si will.
- Before use, make s movable part of the
- It is forbidden to us
- Make sure the seat child.
- In order to prevent chair, the seat belt
- It is forbidden to pu
- Do not leave your c
- Before use, please fixed.
- The maximum weig
- It is forbidden for c for ages from 6 to 3
- Please read this ma

The warranty period begins at the time of purchase. In the event of a defect, the legal warranty period in the event of a rework, replacement delivery, or

The warranty applies only for the product. It is only valid if the dealer, where the item was purchased. Should the dealer be unable to resolve the issue, the manufacturer with a detailed description of the defect, including the date of purchase. The warranty is delivered by him.

WARRANTY CLAIMS ARE VOID

- The product was modified.
 - The product is not returned to the dealer within 14 days of the purchase.
 - The fault occurred due to incorrect use or misuse, which are the fault of the user, specifically:
 - Damage to the product that is not covered by the warranty, such as scratches on aluminium/metal, which occurs over time or due to misuse.
 - Injuries resulting from falls, collisions, liquids, fire or other external causes.
 - Improper composition and incorrect handling during transport of goods, damage caused by an unauthorized person.
 - Repairs on the product were not carried out by the dealer.
 - The defect was caused by an external factor.
 - The serial number has been damaged or altered.
- product caused by the contractor. The warranty claim shall not extend the warranty period.

WARRANTY

Product Code: _____
Product name: _____
Product Barcode: _____
Serial number: _____
Color: _____

Date of delivery: _____

Дякуємо за пр стільчика для

- Ілюстрації, використані з метою експлуатації та зображенні, будь ласка
- З метою покращення продукту без попередньої структури та зовнішн

Попередження!

- Не наближайте до во
також не кладіть у те
- Будь ласка, замініть а
- Не використовуйте в
- Завжди перевіряйте, чином.
- Коли дитина сидить у довільно.
- Перед використанням не застрягла в рухом
- Заборонено викорис місцях.
- Переконайтеся, що р
- Щоб запобігти падінн ремінь безпеки пови
- Заборонено саджати
- Не залишайте дитину
- Перед використанням для годування зафікс
- Максимальна вага на
- Заборонено викорис розрахований для ві
- Будь ласка, уважно п подальшого викорис

Гарантійний період починається з моменту придбання товару. Гарантія поширюється лише на випадки, коли гарантію будуть застосовувати до товару, який був придбано у продавця. Гарантія не може усунути проблему, товар не може бути повернутий до продавця офіційним документом про відповідальності за несправності.

ГАРАНТІЙНІ ПРАВА НЕ ПОДАЮТЬСЯ, КОЛИ:

- Продукт був змінений.
 - Продукт не повернуто в повний комплект до продавця протягом 14 днів після придбання.
 - Несправність виникла через використання товару не за призначенням, що є вини користувача, зокрема:
 - Пошкодження продукту, що виникли внаслідок, наприклад, зношування коліс, знебарвлення, вигоряння та пошкодження внаслідок недотримання інструкцій щодо використання.
 - Травми, що виникають в результаті використання з невідповідними рідинами, внаслідок чого гарантією.
 - Неправильна складання та використання під час транспортування товару неавторизованою особою.
 - Ремонт продукту був виконаний не за гарантією.
 - Несправність була спричинена використанням неоригінальних запчастин.
 - Серійний номер був пошкоджений.
- Виникли внаслідок контрактних зобов'язань, приймаються як гарантійний період, який не продовжують гарантійний період.

ГАРАНТІЯ

Код товару: _____
 Назва товару: _____
 Штрих-код товару: _____
 Серійний номер: _____
 Колір: _____

Дата доставки: _____

Dziękujemy za zakup

- Ilustracje użyte w tej instrukcji struktury produktu. Jest to nie jest do rzeczywistego produktu.
- W celu poprawy jakości powiadomienia. Proszę

Ostrzeżenie!

- "Nie zbliżać się do ognia, nie umieszczać w ciemnościach."
- Proszę wymienić lub naprawić.
- Nie używać wysokiego napięcia.
- Zawsze sprawdzać, czy jest prawidłowo.
- Gdy dziecko siedzi w kłopotliwie.
- Przed użyciem upewnij się, że ruchomej części krzesła.
- Zabrania się używania miejscach.
- Upewnić się, że pas bezpieczeństwa jest gotowy dla Twojego dziecka.
- Aby zapobiec upadkom, pas bezpieczeństwa musi być prawidłowo zamocowany.
- Zabrania się sadzania.
- Nie zostawiać dziecka bez nadzoru.
- Przed użyciem, proszę upewnić się, że są zamocowane.
- Maksymalna waga tego krzesła.
- Jest zabroniony dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
- Proszę dokładnie przeczytać instrukcję wykorzystania w przyszłości.

Okres gwarancji rozpoczyna się z ustawowego okresu gwarancyjnego własnego uznania, zaoferować r

Gwarancja obejmuje tylko pierwszy będzie miało zastosowanie tylko niezwłocznie powiadomiony o p usunąć problemu, produkt zost. oficjalnym dokumentem zakupu odpowiedzialności za wadliwe p

PRAWA GWARANCYJNE NIE OBEJMUJĄ:

- Produkt został zmodyfikowany
- Produkt nie został zwrócony w ciągu 14 dni od wykrycia wady.
- Wada wystąpiła w wyniku niewłaściwego użytkownika, w tym po uszkodzeniu produktu wynika zarysowania na częściach aluminiowych pogorszenie materiałów, które w instrukcji użytkowania.
- Uszkodzenia wynikłe z upadku, niewłaściwymi cieczami, ogniem
- Niewłaściwe składanie i niewłaściwy transport towaru, uszkodzenia nieupoważnionej.
- Naprawa produktu została wykonana
- Wada została spowodowana wadliwym
- Numer seryjny został uszkodzony
- Modyfikacje lub pogorszenie produktu (normalne zużycie) nie są uznawane za wady
- Usługi świadczone przez producenta

In

GWARANCJA

Kod produktu: _____**Nazwa produktu:** _____**Kod kreskowy produktu:** _____**Numer seryjny:** _____**Kolor:** _____**Data dostawy:** _____

Vielen Dank für d

- Die in dieser Anleitung der Bedienung und Pr dem Bild gibt, beziehe
- Um die Produktqualität vorherige Ankündigung und Aussehen unterge

Warnung!

- „Nicht in die Nähe von und nicht an einem du
- Bitte ersetzen oder re
- Verwenden Sie den Ho
- Überprüfen Sie immer funktionieren.
- Wenn das Kind im Hoc
- Stellen Sie vor dem Ge beweglichen Teil des H
- Es ist verboten, ihn in Orten zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Sicherheitsgurt für Ihr
- Um ein Herunterfallen verhindern, muss der werden.
- Es ist verboten, das Ki
- Lassen Sie das Kind ni
- Stellen Sie vor dem Ge sind.
- Das maximale Gewicht
- Er ist für Kinder unter Alter von 6 bis 36 Mon
- Bitte lesen Sie diese A zukünftige Referenz an

Sehr geehrter KäuferIn/NutzerIn
Garantieanfang hängt von der g
Gewährleistung nach Wahl des
Garantie gilt nur für den ursprüngl
Gewährleistungsrechte nur, we
nach erstmaliger Entdeckung be
kann, wird das Produkt mit eine
Kaufdatum an den Hersteller zu
fehlerhafte Produkte, die nicht v

DIE GARANTIE DECKT NICHT:

- Wenn das Produkt modifiziert
 - Wenn das Produkt nicht inner
- zusammen mit dem Original-Ka
- Der Fehler auf unsachgemäße
- vertretende Handlungen zurück
- Beschädigungen am Produkt, o
- Räderabnutzung, Kratzer am Alu
- Beschädigungen, die durch un
- Materiale; dazu führt im Laufe d
- Ausgeschlossen sind Beschädi
- nachlässigen Umgangs, Kontakt
- Entstehen durch unsachgemä
- entstehen.
- Einen falschen Zusammenbau
- Beschädigungen, die beim Tra
- Beschädigungen, die während
- nichtzugelassenen Person entst
- Die Seriennummer wurde bes

GARANTIE

Chiffre des Produkts: _____

Name des Produkts:: _____

Balkenkode des Produkts: _____

Seriennummer: _____

Farbe: _____

Das Datum der Über
Der Stempel des Übergebe

Grazie per aver acquistato il vostro bambini!

- Le illustrazioni utilizzano simboli di funzionamento e la loro lettura, nell'immagine, si prega di leggere attentamente.
- Al fine di migliorare la sicurezza del prodotto senza preavviso, sono subordinati.

Avvertenza!

- "Non avvicinare al fuoco, non posizionare in un luogo dove potrebbe essere danneggiato."
- Si prega di sostituire il prodotto con un nuovo prodotto.
- Non usare il seggiolo.
- Controllare sempre e correttamente.
- Quando il bambino è seduto, non arbitrariamente.
- Prima dell'uso, assicurarsi che la cinghia sia incastrata nella parte superiore.
- È vietato usarlo vicino a fonti di calore.
- Assicurarsi che la cinghia sia correttamente fissata al vostro bambino.
- Al fine di prevenire la caduta, la cintura di sicurezza deve essere correttamente fissata.
- È vietato mettere il bambino in piedi.
- Non lasciare il bambino solo.
- Prima dell'uso, assicurarsi che la cinghia sia correttamente fissata.
- Il peso massimo di carico è di 25 kg.
- È vietato per i bambini di età inferiore ai 6 anni.
- Si prega di leggere attentamente le istruzioni e le referenze.

Il periodo di garanzia decorre da
corrisponde al periodo di garan
copre la revisione, la consegna s
applica solo all'utente originale.
rivenditore, presso il quale è sta
primo rilevamento. Se il rivendit
restituito al produttore con una
acquisto che riporta la data di a
prodotti difettosi non forniti da

I DIRITTI DI GARANZIA NON SONO

- Il prodotto è stato modificato.
- Il prodotto non viene restituito
nonché accompagnato dal docu
- Il guasto si è verificato a causa
azioni imputabili all'utente, in pa
- Danni al prodotto dovuti al non
metallo/plastica, sbiadimento, s
- tempo o per inosservanza delle
- Sono esclusi i danni derivanti c
idonei, fuoco o altre cause ester
- Montaggio inadeguato e manu
della merce, danni causati duran
- persona non autorizzata.
- Le riparazioni sul prodotto son
- Il difetto è stato causato da un
- Il numero di serie è stato dann

Le modifiche o il deteriorament
dell'articolo (normale usura) non
produttore in caso di reclamo in

Ir**GARANZIA****Codice:** _____**Nome:** _____**Codice a barre:** _____**Numero di serie:** _____**Colore:** _____**Data di consegna:** _____

Merci d'avoir acheté

- Les illustrations utilisées pour le fonctionnement et la sécurité de l'image, veuillez vous référer à l'illustration.
- Afin d'améliorer la qualité du produit sans préavis, nous nous réservons le droit de modifier les subordonnées.

Avertissement !

- "Ne pas approcher du feu, ne pas placer dans un endroit chaud."
- Veuillez remplacer ou réparer le produit.
- Ne pas utiliser la chaise.
- Toujours vérifier que le produit est correctement installé.
- Lorsque l'enfant est assis, ne pas le laisser tomber arbitrairement.
- Avant utilisation, assurez-vous que la chaise est coincée dans la partie supérieure.
- Il est interdit de l'utiliser comme siège dangereux.
- Assurez-vous que la chaise est utilisée par votre enfant.
- Afin d'éviter que l'enfant ne tombe, la sécurité doit être utilisée.
- Il est interdit de placer le produit sur une surface instable.
- Ne laissez pas l'enfant seul.
- Avant utilisation, assurez-vous que les vis sont fixées.
- Le poids maximum de l'enfant est de 36 kg.
- Il est interdit aux enfants de moins de 6 ans d'utiliser le produit.
- Veuillez lire attentivement les instructions.

La période de garantie commence conformément à la période de garantie couverte par la réparation, la livraison ou la garantie s'applique uniquement si les conditions sont applicables que si le revendeur a effectué la détection initiale. Si le revendeur renvoie le produit au fabricant avec une garantie comprenant la date d'achat. Le produit qu'il n'a pas lui-même livré.

LES RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

- Le produit a été modifié.
 - Le produit n'est pas retourné au fabricant dans les 14 jours suivant la détection du défaut.
 - Le défaut est survenu en raison d'actions qui sont à la charge de l'utilisateur.
 - Les dommages du produit résultant de l'usage des roues, les rayures sur l'aluminium, la détérioration des matériaux, qu'ils soient dus à l'emploi.
 - Les dommages résultant de chocs ou de contact avec des liquides inappropriés.
 - L'assemblage et la maintenance effectués lors du transport de la marchandise, de la livraison du produit par une personne non autorisée.
 - Les réparations sur le produit.
 - Le défaut a été causé par un accident.
 - Le numéro de série a été endommagé ou causées par l'utilisation contractuelle.
- considérées comme réclamation. Toute réclamation au titre de la garantie doit être adressée au fabricant.

Im

GARANTIE

Code: _____**Nom:** _____**Code-barres:** _____**Numéro de série:** _____**Couleur:** _____**Date de livraison:** _____

Gro

Importer: LLC WES
velano.com.ua

